
Votre DSlide a été conçue pour vous proposer la plus belle expérience vidéo ludique sur tablette tactile.

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel.

Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre DSlide afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel étaient exactes au moment de sa publication. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ne présente pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Présentation du Dslide750DC..... | 8 |
| 1. Carte Mémoire | 9 |
| 2. Charger la batterie | 9 |
| Premiers Pas..... | 10 |
| 1. Mise en route | 10 |
| 2. Eteindre..... | 10 |
| 3. Ecran de verrouillage et Mode économie d'énergie..... | 11 |
| 4. Ecran d'accueil et Paramètres..... | 12 |
| 5. Utilisation de l'écran d'accueil..... | 15 |
| 6. Les volets et raccourcis sur l'écran accueil..... | 17 |
| 7. Branchement USB..... | 18 |
| 8. Utilisation de l'écran tactile..... | 18 |
| 9. Stockage et Gestion des fichiers..... | 20 |
| 10. Configuration de votre compte email et Play Store..... | 21 |
| 11. Utilisation du lecteur multimédia | 21 |
| 12. Utilisation de l'appareil photo avec la Webcam | 21 |
| Internet..... | 23 |
| 1. Connexions Réseaux..... | 23 |
| 2. Configuration du WiFi..... | 23 |
| 3. Internet..... | 24 |
| 4. Navigation Internet..... | 25 |
| Guide de dépannage..... | 26 |
| Support et Garantie..... | 27 |

Précautions d'usage

- Les explications fournies dans ce manuel se basent sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Ne démontez pas le produit. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer le produit. Pour nettoyer l'écran, veuillez utiliser un chiffon doux ou une lingette spéciale.
- Ne placez pas le produit dans un lieu avec une température élevée, de l'humidité ou de la poussière. Evitez de le laisser en plein soleil dans une voiture fermée.
- Danew ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Lors d'un formatage ou d'un transfert de fichier, ne débranchez pas l'appareil au risque de l'endommager.
- Après un arrêt brutal, le système fera automatiquement un scan pour vérifier l'intégrité des données. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
- Danew n'est pas responsable de la perte de données engendrée par une mauvaise utilisation du produit.
- L'utilisation d'appareils électroniques est interdite dans les lieux sensibles aux interférences comme les avions.
- Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, veuillez ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez votre véhicule.
- L'écoute à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie).
Afin de pr server son audition, il est recommand  :
 - de ne pas utiliser le baladeur   plein volume,
 - de ne pas l'utiliser plus d'une heure par jour   volume moyen,
 - d'utiliser les  couteurs et les casques fournis avec le baladeur lors de l'achat.
- Cet appareil n'est pas r sistant   l'eau.
- Vous pouvez mettre   jour le Firmware de votre tablette en vous connectant sur notre site web : www.danew.com
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter si n cessaire.

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant :

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience en présence de stimulations "lumineuses"), veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé.

Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques. Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

Nous, Danew, attestons que le produit *Tablette Dslide 750DC* est en conformité avec les exigences.



R&TTE directive 1999/E/EC & The EMC directive 2004/108/EC & the LVD directive 2006/95/EC

RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

REACH Régulation N1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| DSlide 750DC | CPU / GPU | AllWinner A23 Dual Core 1.2 Ghz / Mali 400MP2 |
| | OS | Android™ 4.4 |
| | Navigateur Internet | Chrome™ |
| | Mémoire interne | 4 Go |
| | Mémoire vive | 512 Mo |
| | Port d'extension | Micro SD |
| | Ecran | 7.85 pouces TFT tactile capacitif |
| | Webcam / Caméra | 0.3 Mpx / 2 Mpx |
| | Résolution | 1024 x 768 px |
| | Haut-parleurs | 1W |
| | Casque / micro | 3,5 mm / Oui |
| | USB | Micro USB 2.0 / fonction Host |
| | Batterie | Batterie rechargeable Lion-Polymère 3000mAh |
| | Taille | 135 x 200,55 x 9,75 mm |
| | Poids | 335 g |
| | Alimentation | DC 5V 2A |
| | Audio / Vidéo / Image | Formats supportés par Android™ |
| Réseaux | WiFi 802.11 b/g/n | |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197164102055006055>