

# 总则

本文总结了各类危险作业的主要安全措施,包括作业许可、人员培训、应急预案等,以确保作业过程的安全性。这些措施适用于各行各业,是实现安全生产的基本要求。

 by XX X

# 高空作业安全措施

## 佩戴防坠落设备

要求作业人员系好安全带、安全绳等防坠落设备,防止发生坠落事故。

## 安装防护栏杆

在作业区域设置牢固的防护栏杆,以确保作业人员安全。

## 使用合格的工具

确保高空作业使用的梯子、吊篮等工具设备经检测合格,避免发生故障。

## 做好作业预防

提前做好风险评估,采取防护措施,确保作业过程中的安全。

# 吊装作业安全措施



## 吊重设备检查

定期检查吊车、起重机等吊重设备, 确保其性能完好。



## 吊装区域划分

划分专用的吊装作业区域, 设置明显的警示标志。



## 作业人员防护

要求作业人员佩戴安全帽、手套等个人防护装备。

# 电气作业安全措施

## 绝缘操作

要求作业人员使用绝缘工具和绝缘手套进行操作,避免触电事故发生。

## 警示标识

在作业区域设置明显的高压电、静电等警示标识,提醒作业人员注意安全。

## 断电隔离

在进行电气维修时,必须先切断电源,并采取可靠的隔离措施。

## 接地保护

确保电气设备可靠接地,防止漏电和静电积累发生事故。

# 受限空间作业安全措施

## 1 通风监测

对受限空间进行通风和有害气体监测, 确保作业环境安全。

## 2 救援设备配备

配备必要的应急救援装备, 如呼吸器、安全绳等, 以备意外情况。

## 3 充足照明

在受限空间内确保有足够明亮的照明, 方便作业人员活动和视线。

## 4 现场管控

严格管控受限空间内的作业人员数量和活动, 确保安全。

# 化学品作业安全措施



## 储存管理

化学品必须采取隔离、防渗漏等措施进行安全储存,并设置明显的标识警示。



## 操作规程

作业人员必须严格遵守化学品操作规程,采取必要的个人防护措施。



## 应急设施

作业现场要配备应急洗眼器、紧急淋浴等设施,以备发生泄露等事故。

# 噪音作业安全措施

## 佩戴隔音装备

要求作业人员戴上隔音耳罩或耳塞,降低噪音对听力的伤害。

## 设置隔音屏障

在噪音源周围设置隔音板或帘幕,阻挡噪音传播到工作区域。

## 限制噪音时间

合理安排作业时间,将噪音作业控制在短时间内,减少曝露时长。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108002071043006071>