







日常维护包括哪些方面

发动机保养

油路检查

车身清洁

轮胎维护

定期更换机油


确保畅通无阻

保持车身整洁

检查轮胎气压











如何保养发动机

定期更换机油 和机滤 定期检查火花 塞

确保发动机润滑正 堂

保证点火效果良好

定期检查冷却 液

避免发动机过热









轮胎维护技巧

定期检查轮胎 气压和磨损情 况

避免过度转向 和急刹车

保持稳定行驶


减轻轮胎磨损

定期做轮胎平 衡和定位

减少行驶噪音







以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/878121143000006051