

jura®



ENA 8 (EC/SC/INTC)
Instrukcja obsługi

Ekspres ENA

1	Elementy ekspresu	4
2	Dla bezpieczeństwa	6
	Przestrzeganie instrukcji obsługi	6
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	6
	Ograniczanie kręgu użytkowników	6
	Korzystanie przez dzieci	7
	Postępowanie z uszkodzeniami	7
	Unikanie uszkodzeń	8
	Porażenie prądem	9
	Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia	9
3	Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji	10
	Ustawianie urządzenia	10
	Napełnianie pojemnika na ziarna	10
	Określanie twardości wody	10
	Pierwsze uruchomienie	11
	Sterowanie ENA – JURA Cockpit	12
	Podłączanie mleka	13
	Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi (opcjonalnie)	13
4	Przyrządzenie	14
	Przyrządzenie w funkcji »wybór wstępny« specjalów	14
	Espresso i kawa	15
	Dwa espresso lub dwie kawy	15
	Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem	15
	Kawa Barista	16
	Espresso doppio	16
	Zmielona kawa	16
	Gorąca woda	17
	Ustawianie młynka	17
	Dopasowywanie ustawień produktu	18
5	Codzienna eksploatacja	18
	Włączanie i wyłączanie urządzenia	18
	Napełnianie zbiornika na wodę	18
	Czynności konserwacyjne	19

6	Ustawienia urządzenia	20
7	Konserwacja	21
	Płukanie urządzenia	21
	Płukanie systemu mlecznego	21
	Czyszczenie systemu mlecznego	22
	Rozkładanie i płukanie podwójnej wylewki	23
	Zakładanie/wymiana filtra	24
	Czyszczenie urządzenia	25
	Odkamienianie urządzenia	26
	Odkamienianie zbiornika na wodę	28
	Czyszczenie pojemnika na ziarna	28
8	Komunikaty na wyświetlaczu	29
9	Usuwanie usterek	30
10	Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska	32
	Transport / opróżnianie systemu	32
	Utylizacja	32
11	Dane techniczne	33
12	Indeks	34
13	Kontakt z firmą JURA / Informacje prawne	36

1 Elementy ekspresu



- 1 Pojemnik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat
- 2 Pierścień obrotowy do ustawiania stopnia mielenia
- 3 Przycisk wł./wył. 
- 4 Zbiornik na wodę (z pokrywą)
- 5 Wyświetlacz dotykowy
- 6 Podwójna wylewka z regulacją wysokości
- 7 Tacka na filiżanki
- 8 Pojemnik na fusy
- 9 Wkład tacy ociekowej
- 10 Taca ociekowa
- 11 Kabel sieciowy (tył urządzenia)
- 12 Złącze serwisowe do dostępnej opcjonalnie funkcji JURA WiFi Connect
- 13 Dozownik kawy mielonej
- 14 Lejek do kawy mielonej
- 15 Łyżeczka do dozowania kawy mielonej
- 16 Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego



2 Dla bezpieczeństwa

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej zaleceń. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w następujący sposób:

 OSTRZEŻENIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia.
 OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń.
OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem.

Ograniczanie kręgu użytkowników

Osoby, w tym dzieci, które wskutek

- swoich możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub kierunkiem osoby odpowiedzialnej.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948010027051006033>